



**Программа ТО на автомобиле Nissan Navara с дизельным двигателем YD**

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>Техническое обслуживание двигателя</b>									
Моторное масло	Замена каждые 15000км или 12 месяцев								
Масляный фильтр									
Приводной ремень и шкивы		I		I		I		I	
Система охлаждения двигателя		I		I		I		I	
Охлаждающая жидкость		I		I		I		I	
Воздушный фильтр		R		R		R		R	
Топливопроводы		I		I		I		I	
Топливный фильтр									

D: Проверьте фильтр и слейте воду; I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

- (1) Первая замена производится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. После проведения первой замены выполните проверку в середине межсервисного интервала
- (2) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через каждые 60000 км
- (3) Очищайте через каждые 5000 км или 4 месяца
- (4) Проверьте фильтр и слейте воду каждые 15000км или 12 месяцев, замените через каждые 30000км или 24 месяца

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым (началом отчета является показатель пробега или даты на	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>Техническое обслуживание подвески и кузова</b>									
Направление света фар		I		I		I		I	
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость		I		I		I		I	
Тормозная жидкость									
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов (1)		I		I		I		I	
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления		I		I		I		I	
Трансмиссионное масло механической коробки передач		I		I		I		I	
Рабочая жидкость автоматической коробки передач (1)		R		R		R		R	
Масло в раздаточной коробке		I		I		I		I	
Масло в дифференциале (1)		R		R		R		R	
Масло в дифференциале повышенного трения (LSD)	-5								
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески.	Проверка каждые 15000км или 12 месяцев								
Приводные валы									
Карданный вал									
Система выпуска отработавших газов двигателя									
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной									
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление		I		I		I		I	
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля	Замена каждые 15000км или 12 месяцев								
Болты и гайки крепления кузова	(4)		T		T		T		T
Проверка кузова на отсутствие коррозии									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените; T: Подтяните



