



**Программа ТО для автомобиля Nissan Qashqai (HR16) с бензиновым двигателем без турбонаддува**

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>Техническое обслуживание двигателя</b>									
Зазоры в приводе впускных и выпускных клапанов									
Приводной ремень и шкивы (2)	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Моторное масло	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Охлаждающая жидкость (3)			I				R		
Система охлаждения двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы		I		I		I		I	
Трубопроводы паров бензина		I		I		I		I	
Воздушный фильтр	I	R	I	R	I	R	I	R	
Свечи зажигания									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) Периодическое техническое обслуживание не требуется. Однако, при усилении шума, проверьте зазоры в приводе

(2) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждения или если индикатор автоматического натяжителя достигнет предельно допустимого значения

(3) Первая замена производится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 72 месяца, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. Производите "П" (Проверка пропорции жидкости и ее корректировка при необходимости) в середине интервалов замены.

(4) Замена через каждые 15000 км

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>Техническое обслуживание подвески и кузова</b>									
Направление света фар	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозная жидкость		R		R		R		R	
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов		I		I		I		I	
Трансмиссионное масло механической коробки передач	I	I	I	I	I	[R]	I	I	
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, приводные валы, выпускная система	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля	I	R	I	R	I	R	I	R	
Проверка кузова на отсутствие коррозии									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените; []: Выполняйте только по истечении определенного пробега

(1) Проверяется ежегодно

Количество операций		14	18	15	18	14	19	14	18
Количество нормо/часов		M	M	M	M	M	M	M	M
Рекомендованное количество нормо/часов		2,4	3,0	2,5	3,0	2,4	3,7	2,4	3,0