



**Программа ТО для автомобиля Nissan X-Trail с бензиновым двигателем MR20 без турбонаддува**

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>Техническое обслуживание двигателя</b>									
Приводной ремень и шкивы (1)									
Моторное масло	Замена каждые 15000км или 12 месяцев								
Масляный фильтр									
Охлаждающая жидкость (2)									
Система охлаждения двигателя									
Топливопроводы									
Трубопроводы паров бензина									
Воздушный фильтр			R			R		R	
Свечи зажигания									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждения или если индикатор автоматического натяжителя достигнет предельно допустимого значения

(2) Первая замена производится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. После проведения первой замены выполните проверку в середине межсервисного интервала

(3) Замена через каждые 15000 км

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>Техническое обслуживание подвески и кузова</b>									
Направление света фар									
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость									
Тормозная жидкость	Замена каждые 15000км или 12 месяцев								
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов									
Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора)									
Трансмиссионное масло механической коробки передач									
Масло в раздаточной коробке									
Масло в дифференциале		R/			R		R/		R
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески.	Проверка каждые 15000км или 12 месяцев								
Карданный вал									
Система выпуска отработавших газов двигателя									
Приводные валы	Проверка каждые 15000км или 6 месяцев								
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы	Проверка каждые 15000км или 12 месяцев								
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление									
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля	Замена каждые 15000км или 12 месяцев								



|