

Техническое работы TOYOTA LAND CRUISER 200

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

| № | Список работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | провека клапанного зазора | | | | | | | | п | | |
| 2 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 3 | моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 4 | проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 5 | проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 6 | проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличии коррозии и т.п. | | п | | п | | п | | п | | п |
| 7 | проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | | п | | п | | п | | п | | п |
| 8 | свечи зажигания | п | п | п | п | п | п | п | п | п | з |
| 9 | Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 10 | Топливный фильтр | | | | | | | | з | | |
| 11 | Воздушный фильтр | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
| 12 | Проверка крышки топливного бака, топливопровода | | | | п | | | | п | | п |
| 13 | Проверка адсорбера паров топлива | | | | п | | | | п | | |
| 14 | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 15 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | | п | | п | | п | | п | | п |
| 16 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
| 17 | Проверка жидкости сцепления | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
| 18 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов* | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р |
| 19 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 20 | Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 21 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 22 | Проверка масла в коробке передач | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 23 | Проверка, замена масла в раздаточной коробке | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 24 | Проверка, замена масла заднего и переднего дифференциалов. | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
| 25 | Проверка шин и давления в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 26 | проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 27 | Внутрисалонный фильтр | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 28 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | | п | | п | | п | | п | | п |
|----|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|

* - Смазывать также в течение 24 часо в после преодоления водных преград

Пояснения:

З - замена;

Р - проверка момента затяжки;

с - смазка;

о - очистка;

п - проверка (регулировка, смазка по необходимости)

Цены на запчасти могут меняться в зависимости от применяемых масел, от объёма двигателя и трансмиссии.