

## Техническое работы TOYOTA RAV4

## Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

№	Список работ	10	20	30	40	50	60	70
1	провека клапанного зазора							
2	моторное масло, масляный фильтр двигателя	3	3	3	3	3	3	3
3	проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	п	п	п	п	п	п	п
4	проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п
5	проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличия коррозии и т.п.		п		п		п	
6	проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		п		п		п	
7	свечи зажигания	п	п	п	п	п	п	п
8	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п
9	Топливный фильтр							
10	Воздушный фильтр	п	п	п	3	п	п	п
11	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				п			
12	Проверка адсорбера паров топлива				п			
13	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п
14	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		п		п		п	
15	Проверка, замена тормозной жидкости	п	п	п	3	п	п	п
16	Проверка жидкости сцепления	п	п	п	п	п	п	п
17	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	п	п	п	п	п	п	п
18	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	п	п	п	п	п	п	п

19	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п
20	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии*	п	п	п	п	п	п	п
21	Проверка масла в коробке передач	п	п	п	п	п	п	п
22	Проверка, замена масла в раздаточной коробке	п	п	п	з	п	п	п
23	Проверка, замена масла заднего дифференциала	п	п	п	з	п	п	п
24	Проверка шин и давления в шинах	п	п	п	п	п	п	п
25	проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	п	п	п	п	п	п	п
26	Внутрисалонный фильтр	з	з	з	з	з	з	з
27	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		п		п		п	

\* - В зависимости от установленной на а/м трансмиссии может быть пропущен один из пунктов 21 или 22

Цены на запчасти могут меняться в зависимости от применяемых масел, от объёма двигателя и трансмиссии.