Программа ТО для автомобиля Nissan X-Trail с бензиновым двигателем QR25 без турбонаддува

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание двигателя									
Приводной ремень и шкивы (1)			I		I		I		I
Моторное масло		Замена каждые 15000км или 12 месяцев							
Масляный фильтр									
Охлаждающая жидкость (2)			I		I		I		I
Система охлаждения двигателя			I		I		I		I
Топливопроводы					I				I
Трубопроводы паров бензина					I				I
Воздушный фильтр			R		R		R		R
Свечи зажигания									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждении или если индикатор автоматического натяжителя достигнет предельно допустимого значения

(2) Первая замена прозводится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. После проведения первой замены выполните проверку в середине межсервисного интервала

(3) Замена через каждые 15000 км

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание подвески и кузова									
Направление света фар			I		I		I		I
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость			I		I		I		I
Тормозная жидкость		Замена каждые 15000км или 12 месяцев							
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов					I				I
Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора)			I		I		I		I
Трансмиссионное масло механической коробки передач			I		I		I		I
Масло в раздаточной коробке			I		I		I		I
Масло в дифференциале			/R/		R		/R/		R
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески.		Проверка каждые 15000км или 12 месяцев							
Карданный вал									
Система выпуска отработавших газов двигателя					I				I
Приводные валы		Проверка каждые 15000км или 6 месяцев							
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы		Проверка каждые 15000км или 12 месяцев							
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление			I		I		I		I
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля		Замена каждые 15000км или 12 месяцев							
Проверка кузова на отсутствие коррозии									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените; //: Выполняйте только через определенный период эксплуатации

(1) Проверяется ежегодно

Количество операций		10/10	21/21	10/10	25/25	10/10	21/21	10/10	25/25
Количество нормо/часов		M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A
		1,7/1,7	3,0/3,1	1,7/1,7	3,2/3,3	1,7/1,7	3,4/3,5	1,7/1,7	3,2/3,3
Рекомендованное количество нормо/часов									