



Программа ТО для автомобиля Nissan Juke (F15) с бензиновым двигателем HR16DE

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

Операция	Интервал	Интервал			
		15	30	45	60
Выполняется при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000 Месяцы	12	24	36	48
Зазоры в приводе впускных и выпускных клапанов	Примечание (1)				
Приводной ремень	Примечание (2)	I	I	I	I
Моторное масло (Используйте рекомендованное масло)		R	R	R	R
Масляный фильтр (Используйте оригинальный масляный фильтр NISSAN или его эквивалент.)		R	R	R	R
Охлаждающая жидкость (Используйте оригинальную охлаждающую жидкость NISSAN или ее эквивалент.)	Примечание (3)		I		I
Система охлаждения двигателя					
Топливопроводы			I		I
Трубопроводы паров бензина			I		I
Воздушный фильтр		Чистка каждые 5,000 км			
		Замена каждые 30,000 км			
Топливный фильтр	Примечание (4)				
Свечи зажигания с платиновым наконечником		[R]	[R]	[R]	[R]

ПРИМЕЧАНИЯ:

- (1) Периодическое техническое обслуживание не требуется. Однако, при усилении шума, проверьте зазоры в приводе клапанов.
- (2) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждений.
- (3) Первая замена производится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. Производите "П" (Проверка пропорции жидкости и ее корректировка при необходимости) в середине интервалов замены.
- (4) Обслуживание топливного фильтра не требуется.

Техническое обслуживание подвески и кузова

Операция	Интервал	Интервал			
		15	30	45	60
Выполняется при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000 Месяцы	12	24	36	48
Направление света фар			I		I
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость (на предмет подтекания)		I	I	I	I
Тормозная жидкость			R		R
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов					I
Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора) (на предмет подтекания)	Примечание (1)	I	I	I	I
Трансмиссионное масло механической коробки передач		I	I	I	I
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески.		I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов двигателя		I	I	I	I
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы		I	I	I	I
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление		I	I	I	I
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля			R		R

Проверка кузова на отсутствие коррозии	Примечание (2)				
--	----------------	--	--	--	--

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1) В случаях движения с прицепом, с багажником на крыше, эксплуатации в условиях пересеченной местности, движения по грязным дорогам, проверяйте состояние жидкости CVT с помощью дилерского оборудования каждые 90000 км и производите замену жидкости CVT NS-2 при необходимости. В случае невозможности проверки посредством дилерского оборудования производите замену жидкости CVT NS-2 каждые 90000 км. Использование жидкости CVT, отличной от оригинальной Nissan CVT NS-2 может привести к повреждению CVT, что не покрывается гарантией.

- (2) Проверяется ежегодно.

Количество операций		13/13	19/19	13/13	20/20
Количество нормо/часов		M/A	M/A	M/A	M/A
		2,2/2,2	3,3/3,3	2,2/2,2	3,4/3,4
Рекомендованное количество нормо/часов					

|