

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) Если годовой пробег превышает 30000 км, проверяйте через каждые 30000 км

(2) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через каждые 60000 км

(4) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через каждые 30000 км

(5) Проверяется ежегодно

Количество операций		15	24	16	25	15	25	15	25
Количество нормо/часов		A	A	A	A	A	A	A	A
Рекомендованное количество нормо/часов		3,6	4,7	3,7	4,9	3,6	5,3	3,6	4,9