



**Программа ТО для автомобиля Nissan Note с бензиновым двигателем (CR14) без турбонаддува**

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>Техническое обслуживание двигателя</b>									
Моторное масло		R	R	R	R	R	R	R	R
Масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R
Приводной ремень и шкивы		I	I	I	I	I	I	I	I
Система охлаждения двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I
Охлаждающая жидкость				I			R		
Воздушный фильтр		I	R	I	R	I	R	I	R
Свечи зажигания		[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]
Топливопроводы			I		I		I		I
Трубопроводы паров бензина			I		I		I		I

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через

(2) Первая замена производится после 100000 км или 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 36 месяцев. После проведения первой замены выполните проверку в середине межсервисного интервала

(4) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>Техническое обслуживание подвески и кузова</b>									
Направление света фар		I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость		I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозная жидкость			R		R		R		R
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов			I		I		I		I
Трансмиссионное масло механической коробки передач		I	I	I	I	I	I	I	I
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески.		I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные валы		I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление		I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля		I	R	I	R	I	R	I	R
Проверка кузова на отсутствие коррозии									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через

(2) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через

(3) Проверяется ежегодно

Количество операций		16	20	17	20	16	21	16	20
Количество нормо/часов		M	M	M	M	M	M	M	M
Рекомендованное количество нормо/часов		2,4	3,0	2,5	3,0	2,4	3,5	2,4	3,0