



Программа ТО для автомобиля Nissan Pathfinder с бензиновым двигателем VQ

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание двигателя									
Моторное масло	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Приводной ремень и шкивы	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система охлаждения двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Охлаждающая жидкость		I		I		I		I	
Воздушный фильтр				R					R
Топливопроводы		I		I		I		I	
Трубопроводы паров бензина		I		I		I		I	
Свечи зажигания							[R]		

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените; []: Выполняйте только по истечении определенного пробега

(1) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через каждые 30000 км

(2) Первая замена производится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. После проведения первой замены выполните проверку в середине межсервисного интервала

(3) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через каждые 60000 км

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание подвески и кузова									
Направление света фар		I		I		I		I	
Тормозная система и тормозная жидкость		I		I		I		I	
Тормозная жидкость (1)		R		R		R		R	
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов (1)		I		I		I		I	
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления		I		I		I		I	
Рабочая жидкость автоматической коробки передач		I		I		I		I	
Масло в раздаточной коробке		I		I		I		I	
Масло в дифференциале		I		I		I		I	
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески.		I		I		I		I	
Приводные валы		I		I		I		I	
Карданный вал		I		I		I		I	
Система выпуска отработавших газов двигателя		I		I		I		I	
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы		I		I		I		I	
Рабочая и стояночная тормозные системы		I		I		I		I	
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля		R		R		R		R	
Проверка кузова на отсутствие коррозии	//	//	//	//	//	//	//	//	//

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените; //: Выполняйте только через определенный период эксплуатации

(1) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через каждые 60000 км

