



**Программа ТО для автомобиля Nissan Teana с бензиновым двигателем QR25DE**

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым (началом отчета)	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>Техническое обслуживание двигателя</b>									
Приводной ремень		I	I	I	I	I	I	I	I
Моторное масло		R	R	R	R	R	R	R	R
Масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R
Охлаждающая жидкость				I					
Система охлаждения двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина			I		I		I		I
Воздушный фильтр			R		R		R		R
		Очистка каждые 5000км							
Свечи зажигания		[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]	[R]

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените; []: Выполняйте только по истечении определенного пробега

(1) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждения или если индикатор автоматического натяжителя достигнет предельно допустимого значения

(2) Первая замена производится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. После проведения первой замены выполните проверку в середине межсервисного интервала

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
<b>Техническое обслуживание подвески и кузова</b>									
Направление света фар		I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозная система и тормозная жидкость		I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозная жидкость			R		R		R		R
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов			I		I		I		I
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I
Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора) (1)		I	I	I	I	I	I	I	I
Масло в раздаточной коробке и дифференциале (проверка уровня и на предмет подтекания)		I	I	I	I	I	I	I	I
Механизм и привод рулевого управления, деталей осей и подвески, карданного вала и выхлопной системы			I		I		I		I
Система выпуска отработавших газов двигателя			I		I		I		I
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I
Рабочая и стояночная тормозные системы		I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля			R		R		R		R
Проверка кузова на отсутствие коррозии									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) В случае эксплуатации автомобиля с прицепом или трейлером, движения по неровным или раскисшим дорогам

(2) Проверяется ежегодно

Количество операций		12	20	13	20	12	21	12	20
Количество нормо/часов		A	A	A	A	A	A	A	A
Рекомендованное количество нормо/часов		1,7	3,0	1,8	3,0	1,7	3,5	1,7	3,0