



Программа ТО для автомобиля Nissan Tiida с бензиновым двигателем (HR16) без турбонаддува

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание двигателя									
Приводной ремень (1)		I			I		I		I
Моторное масло	Заменить через каждые 15000км или 12 месяцев								
Масляный фильтр									
Охлаждающая жидкость (2)		I			I		I		I
Система охлаждения двигателя		I			I		I		I
Топливопроводы					I				I
Трубопроводы паров бензина					I				I
Воздушный фильтр	Заменить через каждые 30000км или 24 месяца								
Свечи зажигания (для автомобилей с функцией Euro-OBD) (3)									
Свечи зажигания		[R]			[R]		[R]		[R]
кислородный датчик 1	Проверить через каждые 15000км или 12 месяцев								

- (1) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждения или если индикатор автоматического натяжителя достигнет предельно допустимого значения
- (2) Первая замена производится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. После проведения первой замены выполните проверку в середине межсервисного интервала
- (3) Замена через каждые 15000 км

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание подвески и кузова									
Направление света фар		I			I		I		I
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость		I			I		I		I
Тормозная жидкость									
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов					I				I
Рабочая жидкость автоматической коробки передач	Заменить через каждые 30000км или 24 месяца								
Трансмиссионное масло механической коробки передач		I			I		I		I
Рулевой механизм и привод, детали осей и подвески, передние									
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты	Проверить через каждые 15000км или 12 месяцев								
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление		I			I		I		I
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля	Заменить через каждые 15000км или 12 месяцев								
Проверка кузова на отсутствие коррозии									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

- (1) Проверяется ежегодно
- (2) Заменить через каждые 12 месяцев, а также через 30000 км или 24 месяца
- (3) Проверить через каждые 12 месяцев, а также через 30000 км или 24 месяца

Количество операций		6/6	17/17	6/6	20/20	6/6	17/17	6/6	20/20
Количество нормо/часов		M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A
Рекомендованное количество нормо/часов		1,4/1,4	3,2/3,6	1,4/1,4	3,4/3,8	1,4/1,4	3,7/4,1	1,4/1,4	3,4/3,8