

Виды работ \ Порядковый техосмотр		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1		2		3		4		5		6	
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
1	Замена сменного элемента воздушного фильтра (или ранее — при необходимости)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Замена свечей зажигания (или ранее — при необходимости)		X		X		X		X		X		X
3	Замена фильтра системы вентиляции	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Замена моторного масла с масляным фильтром	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Замена топливного фильтра, дизель				X				X				X
6	Автоматическая коробка передач, замена масла: 4-скор.				X				X				X
7	Замена тормозной жидкости				X				X				X
8	Замена зубчатого ремня ГРМ						X						X
9	Замена поликлинового ремня (при необходимости и ролика)						X						X
10	Замена элементов питания пульта дистанционного управления		X		X		X		X		X		X
11	Замена жидкости в приводе сцепления EasyTronic и адаптация точки схватывания		X		X		X		X		X		X
12	Смазка шарниров дверей, дверных ограничителей, выключателей замков, замка и защелки капота, петель крышки багажника	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Проверка уровня охлаждающей жидкости, долив		X		X		X		X		X		X
14	Проверка функционирования приборов освещения и сигнализации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Проверка состояния и натяжение приводных ремней		X		X		X		X		X		X
16	Автоматическая коробка передач: проверка уровня масла, долив	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Проверка уровня и при необходимости и долив жидкости в бачок омывателя ветрового стекла, и если имеется — омывателя фар и стекла задней двери	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Визуальный контроль системы гидроусилителя рулевого механизма на герметичность, долив жидкости при необходимости	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Визуальный осмотр двигателя, коробки передач, компрессора и трубопроводов кондиционера, заднего моста	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Визуальный контроль дисковых тормозов передних и задних колес	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Проверка барабанных тормозов задних колес				X				X				X

22	Проверка/регулировка системы стояночного тормоза (колеса не нагружены); визуальный контроль подвески и подпрессоривания, трубопроводов и шлангов тормозной системы, топливопроводов, а также системы выпуска отработавших газов		X		X		X		X		X		X
23	Визуальный контроль и настройка регулятора тормозного усилия в зависимости от нагрузки для Corsa-B, Tigra, Astra-F, Astra-G, Zafira; регулирование дорожного просвета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Визуальный контроль защитных чехлов рулевого механизма, поперечных рулевых тяг и шарниров равных угловых скоростей		X		X		X		X		X		X
25	Ослабление крепления колес и затяжка динамометрическим ключом; проверка состояния шин; проверка, регулировка давления шин (включая запасное колесо)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Проверка и регулировка настройки фар (включая дополнительные фары)		X		X		X		X		X		X
27	Контрольная поездка, включая контроль тормозов, и выходной контроль качества; Astra-G, Zafira: сброс указателя интервалов техосмотра	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Проверка лакокрасочного покрытия кузова и коррозионной защиты днища; внесение записей о дефектах в сервисный буклет		X		X		X		X		X		X
29	Контроль состояния аккумуляторной батареи. При необходимости — замена.		X		X		X		X		X		X