

Техническое работы TOYOTA CAMRY 3,5 АКПП

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

№	Список работ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	провека, регулировка приводных ремней	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
2	моторное масло, масляный фильтр двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
3	проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
4	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
5	проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличии коррозии и т.п.		п		п		п		п		п
6	проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		п		п		п		п		п
7	Свечи зажигания	п	п	п	п	п	п	п	п	п	з
8	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
9	Топливный фильтр								з		
10	Воздушный фильтр	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
11	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				п				п		п
12	Проверка адсорбера паров топлива				п				п		
13	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
14	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		п		п		п		п		п
15	Проверка, замена тормозной жидкости	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
16	Проверка жидкости сцепления	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
17	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
18	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
19	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
20	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии**	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
21	Проверка шин и давления в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
22	проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
23	Внутрисалонный фильтр	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
24	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		п		п		п		п		п

Пояснения:

З -замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Цены на запчасти могут меняться в зависимости от применяемых масел, от объёма двигателя и трансмиссии.