

**Техническое работы TOYOTA CAMRY 2,4 (40 кузов)**  
**Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию**

№	Список работ	10	20	30	40	50	60
1	Проверка клапанного зазора (только для двигателя 2,4 л)						
2	провека, регулировка приводных ремней	п	п	п	п	п	п
3	моторное масло, масляный фильтр двигателя	з	з	з	з	з	з
4	проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	п	п	п	п	п	п
5	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля	п	п	п	п	п	п
6	проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правельное расположения, наличия коррозии и т.п.		п		п		п
7	проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		п		п		п
8	Свечи зажигания	п	п	п	п	п	п
9	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п
10	Топливный фильтр						
11	Воздушный фильтр	п	п	п	з	п	п
12	Проверка крышки топливного бака, топливопровода				п		
13	Проверка адсорбера паров топлива				п		
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		п		п		п
16	Проверка, замена тормозной жидкости	п	п	п	з	п	п
17	Проверка жидкости сцепления	п	п	п	з	п	п
18	Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	п	п	п	п	п	п
19	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	п	п	п	п	п	п
20	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п
21	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии*	п	п	п	п	п	п
22	Проверка масла в коробке передач*		п	п	п	п	п
23	Проверка шин и давления в шинах	п	п	п	п	п	п

24	проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	п	п	п	п	п	п
25	Внутрисалонный фильтр	з	з	з	з	з	з
26	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		п		п		п

\* - В зависимости от установленной на а/м трансмиссии может быть пропущен один из пунктов 21 или 22

**Пояснения:**

**з** -замена;

**п** - проверка (регулировка, смазка по необходимости).