

Техническое обслуживание Toyota Highlander 3,0/3,3

№	Список работ	10т.км/6,3м иль	20т.км/13м иль	30т.км/19м иль	40т.км/25м иль	50т.км/31м иль	60т.км/38м иль	70т.км/44м иль	80т.км/50м иль	90т.км/56м иль	100т.км/63 миль
1	Проверка, регулировка приводных ремней (при необходимости заменить)		п	п	п	п	п	п	п	п	п
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
3	Проверка уровня, состояния охлаждающей жидкости двигателя (замена по состоянию).	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
4	Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
5	Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии. Проверить, не заблокированы ли радиатор и конденсор листьями, грязью или насекомыми, и очистить соединения шлангов.		п		п		п		п		п
6	Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		п		п		п		п		п
7	Свечи зажигания		п	п	п	п	п	п	п	п	з
8	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
9	Топливный фильтр								з		
10	Воздушный фильтр	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з
11	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов				п		п		п		п
12	Проверка адсорбера паров топлива				п				п		
13	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
14	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		п		п		п		п		п
15	Проверка, замена тормозной жидкости	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
16	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса, проверка состояния карданчиков рулевого вала, рулевой рейки, тяг и наконечников.		п	п	п	п	п	п	п	п	п
17	Проверка, замена рабочей жидкости рулевого управления		п	п	п	п	п	п	з	п	п
18	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
19	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

20	Проверка, замена жидкости автоматической трансмиссии	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
21	Проверка, замена масла раздаточной коробки		П	п	з	п	П	п	з	п	П
22	Проверка, замена масла заднего дифференциала		П	п	з	п	П	п	з	п	П
23	Проверка передней и задней подвесок		П	п	П	п	П	п	П	п	П
24	Проверка шин и давления в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
25		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
26	Внутрисалонный фильтр	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
27	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

* Замена рабочей жидкости АКПП, в ходе ТО, производится из расчета 5 литров оригинальной жидкости. Полная замена либо замена рабочей жидкости АКПП с фильтром производится по результатам осмотра и по согласованию с клиентом.

Рекомендации:

- 1) Рекомендуется проверка/регулировка развал-схождения колес каждые 40т.км или 25т.миль (операция не входит в ТО).
- 2) Замена комплекта ремня ГРМ с осмотром водяного насоса рекомендованна начиная с пробега 100т.км или 63т.миль (операция не входит в ТО).