

Техническое работы TOYOTA LAND CRUISER 100 дизель
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию

№	Список работ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	Проверка, регулировка приводных ремней		п		п		п		п		п
2	замена моторного масла, масляного фильтра двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
3	проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
4	проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
5	проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильное расположения, наличии коррозии и т.п.		п		п		п		п		п
6	проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность		п		п		п		п		п
7	Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
8	Предварительный топливный фильтр (в баке)	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
9	Топливный фильтр (проходной)		з		з		з		з		з
10	Проверка фильтра отстойника	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
11	Осмотр / замена воздушного фильтра	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з
12	провека дымности выхлопных газов				п				п		
13	Проверка крышки топливного бака, топливопровода, запорного клапана		п		п		п		п		п
14	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
15	Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза		п		п		п		п		п
16	Проверка, замена тормозной жидкости	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
17	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояние пыльников, легкости вращения рулевого колеса	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
18	Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов**	с/р	с/р	с/р	с/р	с/р	с/р	с/р	с/р	с/р	с/р
19	Смазка подшипников ступиц		с/р		с/р		с/р		с/р		с/р
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
21	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
22	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии	п	п	п	п	п	п	п	з	п	п
23	Проверка, замена масла в раздаточной коробке	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
24	Проверка, замена масла заднего дифференциала		п	п	з	п	п	п	з	п	п

25	Проверка, замена масла переднего дифференциала		п	п	з	п	п	п	з	п	п
26	провека передней и задней подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
27	Проверка шин и давления в шинах	п	П	п	П	п	П	п	П	п	П
28	проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Замена воздушного фильтра кондиционера**	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
30	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		П		П		П		П		П

* - Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград

*_ **Поворотный кулак, продольная рулевая тяга, шкворень, центральный рычаг, рулевой привод - смазка каждые 5000км**

**_ Если автомобиль обарудован

Пояснения:

з - замена; с-смазка;
 П - проверка момента затяжки; о-очистка;
 п- проверка;

Цены на запчасти могут меняться в зависимости от применяемых масел, от объёма двигателя и трансмиссии.