Программа ТО на автомобиля Nissan Pathfinder с дизельным двигателем YD

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание двигателя									
Моторное масло		Замена каждые 15000км или 12 месяцев							
Масляный фильтр									
Приводной ремень и шкивы			I		I		I		I
Система охлаждения двигателя			I		I		I		I
Охлаждающая жидкость (1)			I		I		I		I
Воздушный фильтр (3)			R		R		R		R
Топливопроводы (2)			I		I		I		I
Топливный фильтр									

D: Проверьте фильтр и слейте воду; I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) Первая замена прозводится при пробеге 90000 км или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. После проведения первой замены выполните проверку в середине межсервисного интервала

(2) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через каждые 60000 км

(3) Очищайте через каждые 5000 км или 4 месяца

(4) Проверьте фильтр и слейте воду каждые 15000км или 12 месяцев, замените через каждые 30000км или 24 месяца

Следующее обслуживание производится при дости	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание подвески и кузова									
Направление света фар			I		I		I		I
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость			I		I		I		I
Тормозная жидкость									
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов (1)			I		I		I		I
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления			I		I		I		I
Трансмиссионное масло механической коробки передач			I		I		I		I
Рабочая жидкость автоматической коробки передач (1)			R		R		R		R
Масло в раздаточной коробке			I		I		I		I
Масло в дифференциале (1)			R		R		R		R
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и		Проверка каждые 15000км или 12 месяцев							
Приводные валы									
Карданный вал									
Система выпуска отработавших газов двигателя									
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты									
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление			I		I		I		I
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля		Замена каждые 15000км или 12 месяцев							
Проверка кузова на отсутствие коррозии									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через каждые 60000 км

(2) Проверяется ежегодно

(3) Замените через каждые 15000км или 12 месяцев. Если годовой пробег превышает 30000 км, выполняйте через каждые

Количество операций		11/11	25/25	11/11	25/25	11/11	25/25	11/11	25/25
Количество нормо/часов		M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A
		1,9/1,9	4,2/4,7	1,9/1,9	4,2/4,7	1,9/1,9	4,7/5,2	1,9/1,9	4,2/4,7
Рекомендованное количество нормо/часов									